



PIÈCES DE RECHANGES

Sèche-mains AA 100



Pos. No.	Art. No.	Pièce de rechange
1	40025	Base
2	40065	Obturbateur
4	40096	Domino 230 V
5	40079	Vis plastique, 3 x 16 mm, Torx
6	40076	Ecrou pour le condensateur
7	40054	Condensateur 230 V, 50 Hz
8	40053	Minuteur 110-230 V, 50/60 Hz
9	40070	Rondelle frein à dents A4
10	40067	Vis, 4 x 12, Torx
11	40128	Relais, 230 V, 50 Hz
12	40067	Vis 4 x 12, Torx
14	40075	Ecrou M4
15	40002	Ventilateur en spirale – embout d'aspiration
16	40068	Vis 4 x 12, Taptite, Torx
17	40070	Rondelle frein à dents A4
18	40055	Rondelle frein à dents A4
19	40003	Ventilateur en spirale – côte moteur
20	40070	Rondelle frein à dents A4
21	40066	Vis, 4 x 8 Torx
22	40098	Attache des fils
23	40069	Vis, 4 x 16, Taptite, Torx
24	40193	Support avec résistance, 230 V, 2250 W
25	40008	Goupille
26	40107	Bouton-poussoir
27	40064	Ressort
28	40033	Bouchon à vis pour le bouton-poussoir
29	40032	Adaptateur pour le bouton-poussoir
30	40072	Bague d'agrafage
32+33	40063	Aimant avec support
	40207	Bouton-poussoir complet (aimant, ressort, bague d'agrafage)
	41205	Capot – blanc - complet
35	40006	Grille d'évacuation



36	40085	Plaque d'identité
37	40073	Vis Allen spéciale
38	40074	Clé Allen spéciale
39	40026	Courroie à disjoncteur
40	40078	Vis plastique 3,5 x 16, Torx
43	40083	Rondelle frein à dents, 6,4 mm
44	40027	Broche en laiton pour la mise à la terre de la base
45	40028	Armature inoxydable de la base
46	40077	Vis, 4 x 10, Taptite, Torx