



PIÈCES DE RECHANGE

Sèche-mains TURBO Low Noise 346/347/348

Pos. No.	Art. No.	Pièce de rechange
1	50591	Capot – acier émaillé blanc
	50592	Capot – acier inoxydable brossé
	50610	Capot – acier inoxydable brossé, noir
2	50542	Vis de capot, 2 pcs.
3	50020	Clé Allen pour vis de capot
4+8	50535	Capot de moteur (haut et bas)
5		Rondelle de caoutchouc (grande)
6	50590	Moteur, 120 V, 700 W
	50515	Cartouche de charbon
7	50517	Rondelle de caoutchouc (petite)
9	50594	Résistance, 230 V
10	50527	Grille de sortie de l'air
	50516	Unité LED, 4 pôles, ErP
	50598	Vitre pour l'unité LED (346)
	50599	Vitre pour l'unité LED (347+348)
12		Fixation pour capteur
13	50593	Minuteur et connecteur, unité globale, ErP (minuteur)
14		Plaque de fixation pour connecteur
15		Douille en caoutchouc (partie de jeu de vis / chevilles)
16	50595	Base
17		Vis pour la mise à terre
18	50580	Optionnel : Conteneur avec filtre de particules de carbone
	50582	Optionnel : Rechange filtre de particules de carbone
19	50584	Optionnel : Conteneur avec filtre de HEPA
	50586	Optionnel : Rechange filtre de HEPA
20		Support de décharge de traction
21		Mylar d'isolation
22		Pince de serrage électrique
23	50593	Minuteur et connecteur, unité globale, ErP (connecteur)
	50607	Joint en caoutchouc pour capot
	50596	Jeu de vis / chevilles

