



PIÈCES DE RECHANGE

Sèche-Mains BJÖRK 3000+3002+3006

Pos. No.	Art. No.	Pièce de rechange
1	50700	Capot – blanc (RAL 9003, brillance 60)
	50710	Capot – noir (RAL 9005, brillance 10)
	3070	Plaque supérieure, Negro Ingo
	3072	Plaque supérieure, Bianco Male
	3076	Plaque supérieure, Bouleau
	3081	Plaque supérieure, Eastwood Lave
	3082	Plaque supérieure, Béton Naturel
	3083	Plaque supérieure, Ardoise
2	50717	Bornier et plaque fixe
3		Pince de serrage électrique
4		Borne électrique
5		Vis pour la mise à terre
6		Amortisseur
7+21	50535	Capot de moteur (haut+bas)
8		Rondelle de caoutchouc (grande)
9	50520	Moteur, 230 V, 700 W
	50515	Cartouche de charbon
10	50517	Rondelle de caoutchouc (petite)
11	50505	Résistance, 230 V, 900 W
12	50516	Unité LED, ErP, 4 pôles
	50720	Guide lumineux
13	50527	Grille de sortie de l'air
14		Fixation pour détecteur
15	50504	Capteur (avec connecteur), 6 fils, ErP
16		Plaque de fixation pour capot de moteur
17	50715	Base
18	50508	Potentiomètre
		(= vis de réglage du moteur/résistance), 3 pôles, ErP
19		Plaque de fixation pour potentiomètre
20	50725	Björk minuteur avec connecteur pour capteur et vis de réglage, ErP
22	50713	Vis de capot (2 pcs.)
23	50020	Clé Allen pour vis de capot
	50580	Conteneur avec filtre particules carbone
	50582	Remplacement filtre particules carbone



reddot award 2015
winner