



PIECES DE RECHANGES

Distributeur de savon DESIGN 282

Art. No.	Piece de rechange
10837	Clé de sécurité
28202	Clé carrée
10836	Flacon de savon
10845	Tube en silicone avec bec
10850	Unité de commande/détecteur (pour distributeurs de savon avec LED)
10842	Unité de commande/détecteur (pour distributeurs de savon sans LED)
10838	Piston en plastique (pour dosage)
10844	4,5 Vdc transformateur p/connection à 230 V – pour distributeurs de savon sans LED
10888	6 Vdc transformateur p/connection à 230 V – pour distributeurs de savon avec LED

