



# LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

## Sèche-mains LOKI 230V

### 4000/4002/4004/4006



Pos. No.	Art. No.	Pièce détachée
1	67030	Boîtier de ventilateur supérieur
2	67031	Joint (large) pour carter de ventilateur
3	67012	Moteur 230V
4	67014	Brosse carbone moteur
5	67032	Joint (petit) pour carter de ventilateur
6	67033	Boîtier de ventilateur (inférieur)
7	51612	Résistance
8	67035	Buse de sortie
	67005	Guide de lumière pour boîtier
10 + 13	67016	Minuteur + capteur
	67000	Capot - acier inoxydable brossé
20	67001	Capot - acier inoxydable peint par poudrage - Blanc
	67002	Capot - Acier inoxydable peint par poudrage - Noir
21	50713	Vis de capot (2 pcs.)
22	50020	Clé Allen pour vis de capot
23	67021	Filtre HEPA
24	67020	Boîtier filtre HEPA comprenant 1 filtre

NOTE : Prière de noter que la position des nombres dans la liste de pièces détachées ci-dessus se réfèrent à la liste des nombres listés dans la liste des composants décrits dans le manuel d'installation.