



LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

LOKI distributeur de savon / désinfectant mousse automatique

4030/4032/4034/4036



Pos. No.	Art. No.	Pièce détachée
1+2+4+5	28208	Serrure complète, fini acier, sans clé de sécurité pour le capot
	28209	Serrure complète, fini noir, sans clé de sécurité pour le capot
3	28202	Clé carrée pour capot en polyamide noir
6	55000	Vis sans tête avec pointe et hexagone internes ISO 4028 SS A2, M6x10
7	67100	Capot - acier inoxydable brossé
	67101	Capot - acier inoxydable peint par poudrage - Blanc
	67102	Capot - Acier inoxydable peint par poudrage - Noir
	67120	Guide lumineux pour capot
10	67137	Pompe avec buse pour savon mousse / désinfectant mousse
11	67140	Unité de contrôle
12	67146	Conteneur pour savon / désinfectant 850 ml
13	67150	Starlock plafonné Ø5
	67147	Vis et goujons
	10888	Adaptateur AC (EU)
	10889	Adaptateur AC (US)
	10894	Adaptateur AC (UK)
	10896	Adaptateur AC (AUS)