



LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

LOKI Distributeur de savon / désinfectant liquide manuel

4040/4042/4044/4046



Pos. No.	Art. No.	Pièce détachée
1+2+4+6	28208	Serrure complète, fini acier, sans clé de sécurité pour le capot
	28209	Serrure complète, fini noir, sans clé de sécurité pour le capot
3	28202	Clé carrée pour capot en polyamide noir
5	33215	Pare-chocs PVC absorbant le son
7	33726	Charnière pour arbre
8	33727	Bague de verrouillage DIN 471 6x0,7
9	33728	Disque Ø6,4 x Ø12 x 1,6
10	55000	Vis sans tête avec pointe et hexagone internes ISO 4028 SS A2, M6x10
11	67150	Starlock plafonné Ø5
12	67200	Capot - acier inoxydable brossé
	67201	Capot - acier inoxydable peint par poudrage - Blanc
	67202	Capot - Acier inoxydable peint par poudrage - Noir
	67120	Guide lumineux pour capot
13	67205	Poignée - acier inoxydable brossé
	67206	Poignée - acier inoxydable peint par poudrage - Blanc
	67207	Poignée - - Acier inoxydable peint par poudrage - Noir
15	67240	Conteneur pour savon / désinfectant
15	10890	Pompe pour conteneur savon / désinfectant