



PIÈCES DE RECHANGES

BJÖRK Table à langer 3210

Pos. No.	Art. No.	Pièce de rechange
1	32073	Console murale complète
2	32102	Capot avant complet (vis incluses)
3	32065	Plan de la table à langer
4	32104	Plaque de capot gauche (vis incluses)
5	32105	Plaque de capot droite (vis incluses)
6	32106	Bras pivotant gauche (complet y compris ressorts, butées, fermoir en plastique et vis)
7	32107	Bras pivotant droit (complet y compris ressorts, butées, fermoir en plastique et vis)
8	32108	Tampon (complet incl. vis et bouchons) (couleurs optionnelles : noir, blanc)

