



PIÈCES DE RECHANGES

Sèche-mains TURBO 244

Pos. No.	Art. No.	Pièce de rechange
1	50557	Capot – acier inoxydable brossé - avec buse de sortie
2	50542	Vis de capot, 2 pcs.
	50540	Kit de vis/chevilles
3		Amortisseur
4+8	50535	Capot de moteur
5		Rondelle de caoutchouc (grande)
6	50520	Moteur, 230 V, 700 W
	50515	Cartouche de charbon
7	50517	Rondelle de caoutchouc (petite)
9	50505	Résistance, 230 V, 900 W
10	50516	Unité LED, 4 pôles, ErP
	50519	Vitre pour l'unité LED
11	50527	Grille de sortie de l'air
12		Fixation pour capteur
13	50504	Capteur (avec connecteur), 6 fils, ErP
14		Plaque de fixation pour capot de moteur
15	50522	Base
16		Bague pour entrée du câble
17		Pince de serrage électrique
18		Borne électrique
19		Vis pour la mise à terre
20	50508	Potentiomètre (=vis de réglage du moteur/résistance), 3 pôles, ErP
21		Plaque de fixation pour potentiomètre
22	50528	Minuteur avec connecteur p/capteur et vis de réglage, ErP
23	50020	Clé Allen pour vis de capot
	50533	Porte fusible
	50532	Fusible, 250 V, 5 Amp
	50607	Joint en caoutchouc pour capot

