



## Déclaration de conformité

### Fabricant

DAN DRYER A/S  
 Alsikevej 8  
 8920 Randers NV  
 Danemark

### Produit

DAN DRYER® Modèle AA & AE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes figurant ci-dessous, conformément aux dispositions de la Directive Européenne CEE basé sur la Directive sur les machines 2006/42/EU, Directive EMC 2014/30/EU, Directive ROHS 2011/65/EU.

La déclaration comprend les documents suivants :

1. Le certificat de conformité ( compte-rendu de test ) et émis
2. Documentation technique disponible sur demande.

Normes	
EN 60335-1:2012 incl. AC: 2014 et A11:2014	
EN 60335-2-23:2003 incl. AC:2012, A2:2015, A1:2008 et A11: 2010	
EN 62233:2008 incl. AC:2008	
EN 61000-3-2:2014	
EN 61000-3-3:2013	
EN 61000-6-1:2017	
EN 61000-6-3:2017 incl. A1:2011 mit AC:2012	
EN 50581:2012	

Pour et au nom de DAN DRYER A/S.

Randers, 01.04.2019

Susanne Friis Eden  
 Directrice Générale

### IMPORTANT!

Ce produit est couvert par la réglementation WEEE affaissant au recyclage et récupération des déchets électriques et électroniques.

- Ce produit ne peut être traité comme déchet domestique.
- Ce produit doit être recyclé si possible.
- Contacter les autorités locales pour conseil.
- Ce produit peut être retourné au fabricant / distributeur gratuitement qui s'assurent de disposer / recycler le produit.



# NOTICE D'INSTALLATION

DAN DRYER® MODÈLE AA/AE



## DAN DRYER A/S

Alsikevej 8 • DK-8920 Randers NV • Tel.: +45 86 41 57 11 • Fax: +45 86 41 60 89

## INSTALLATION MURALE SUR MUR EN BÉTON, PIERRE OU BRIQUE:

- 1 Fixer le gabarit pour le perçage (Fig.1) au mur avec du ruban adhésif en vous assurant qu'il est à niveau.
- 2 Marquer et percer les trous désignés en "A". Percer des trous adaptés à des chevilles de 8 mm.
- 3 Insérer les chevilles dans les trous et sécuriser la fixation de la plaque avec des vis de 8 mm de diamètre.




Fig. 1

## INSTALLATION SUR MUR EN BOIS OU EN PLÂTRE:

- 1 Fixer le gabarit pour le perçage (Fig. 1) au mur avec du ruban adhésif en vous assurant qu'il est à niveau.
- 2 Marquer et percer les trous désignés en "A".
- 3 Assurer la fixation de la plaque avec des vis de 8 mm de diamètre appropriées pour le type de mur. Utiliser des chevilles pour les murs en plâtre.

## HAUTEUR D'INSTALLATION:

Depuis le sol à la base du sèche-mains:

Installé	en sèche-mains	en sèche-cheveux
Pour un adulte	1150 mm	1900 mm
Pour un enfant	950 mm	1700 mm
Pour une personne handicapée	950 mm	1550 mm

Dans le cas où plusieurs appareils sont installés côte à côte, l'espacement entre les appareils doit être d'un minimum de 660 mm mesuré depuis le centre de la face de chaque appareil. Éviter une installation directement au dessus du lavabo ou autres surfaces réfléchissantes. Si cela ne peut pas être évité, il sera peut-être nécessaire d'ajuster la mise en route à distance.

## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE:

- 1 Lorsque le branchement se fait directement au câblage fixe via un câble fixe ou le bornier dans le mur derrière l'appareil, le câble doit être passé à travers le trou "B" du socle et connecté au bornier "E". Alimentation par 3 fils

de sortie min. 1,5 mm<sup>2</sup> section transversale par fil, 150 mm de longueur (dont 7 mm fil dénudé).

- 2 Si l'installation comme décrit en 1 n'est pas possible, assurer une installation fixe par disjoncteur en passant un câble libre isolé par le trou marqué en "C" à la base de la plaque, à travers la barrette de rupture à la tension en "D" pour connection au bornier "E". Utiliser 3 âmes de câbles avec conducteur de terre avec chaque câble d'un min. 1,5 mm<sup>2</sup> en section transversale et une longueur maximale de 1,5 m. Avant de fixer le capot, retirer, à l'aide d'une pince coupante et d'une lime, ébarber le relief à la base du capot afin qu'il n'ait pas de bords saillants.

**NOTE:** Pour les sèche-mains en inox, seule l'installation en 1 s'applique.

## RÉGLAGE ET TEST – MODÈLE BOUTON POUSSOIR:

Le temps de séchage ajustable est préprogrammé en usine à 30 secondes environ. La vis d'ajustement située sur le minuteur augmente le cycle en tournant vers la droite et le diminue en tournant vers la gauche. Si l'appareil est installé en sèche-cheveux, le temps de séchage peut être réglé au maximum – environ 170 secondes.

**N'essayez pas de démonter l'aimant attaché au bout interne du bouton poussoir pas même pour un test de fonctionnement.**

## RÉGLAGE ET TEST – MODÈLE ELECTRONIQUE:

La distance d'activation est préprogrammée en usine à 200 mm maximum au départ de la grille de sortie d'air. La distance d'activation peut être augmentée en tournant la vis située sur le minuteur vers la droite et diminuée en tournant vers la gauche.

L'appareil s'enclenche automatiquement lorsque les mains sont placées dans la zone d'activation et s'arrête automatiquement 4 secondes après que les mains ont été retirées.

**Ne jamais effectuer de test de fonction sans que le capot soit bien fixé en position.**

# IMPORTANT

- Si l'appareil est installé en tant que sèche-cheveux, il doit être installé hors de portée de personnes utilisant une douche ou une baignoire.
- Le sèche-mains doit être raccordé correctement à la terre. Lorsque connecté directement au câblage d'installation par un disjoncteur et quand éteint, la distance totale de coupure doit être au minimum 3 mm.
- Avant la mise en route de l'appareil, retirer la protection de polystyrène que vous trouverez sous le moteur à l'intérieur de l'appareil.